



## XS بالوقود في محطة (LNG) بالغاز الطبيعي المسال IVECO تعليمات لتزويد شاحنة من Alternoil

1. ارتدِ ملابس واقية - قناع للوجه وقفازات.
2. تطبيق مشبك التآريض - الحذر! تثبت البراغي الاتصال بالشاحنة.
3. قم بإزالة الغطاء من موصل تخفيف الضغط في خزان الشاحنة.
4. افتح صمام تخفيف الضغط على خزان الشاحنة.
5. قم بتنظيف وصلة تخفيف الضغط في خزان الشاحنة بالهواء المضغوط.
6. قم بإزالة خرطوم تصريف الضغط من كتيفة مضخة الوقود.
7. قم بإزالة الغطاء الواقي من الخرطوم لتخفيف الضغط.
8. نظف صمام خرطوم تنفيس الضغط بالهواء المضغوط.
9. قم بتوصيل صمام الخرطوم لتخفيف الضغط بوصلة خزان شاحنتك.
10. إذا أمكن ، قم بتقليل الضغط في خزان الشاحنة إلى 7 بار.
11. قم بفك الوصلة بين الخرطوم لتخفيف الضغط ووصلة الشاحنة.
12. نظف صمام خرطوم تنفيس الضغط بالهواء المضغوط.
13. أغلق صمام الخرطوم بغطاء واقٍ لتخفيف الضغط.
14. ضع صمام الخرطوم لتخفيف الضغط في الحامل الموجود على مضخة الوقود.
15. قم بتنظيف وصلة تخفيف الضغط على خزان الشاحنة بالهواء المضغوط.
16. أغلق وصلة تخفيف الضغط مع الغطاء.
17. أغلق صمام تخفيف الضغط على خزان الشاحنة.
18. قم بإزالة الغطاء من صمام تعبئة الغاز الطبيعي المسال.
19. نظف صمام تعبئة الغاز الطبيعي المسال على خزان الشاحنة بهواء مضغوط.
20. انزع خرطوم تعبئة الغاز الطبيعي المسال من مضخة الوقود.
21. نظف صمام خرطوم تعبئة الغاز الطبيعي المسال بالهواء المضغوط.
22. قم بتوصيل صمام خرطوم تعبئة الغاز الطبيعي المسال بصمام تعبئة الغاز الطبيعي المسال.
23. أدخل بطاقة الوقود في محطة الوقود /نقطة البيع.
24. PIN أدخل رمز.
25. تأكيد مستوى التدريب.
26. مهم! اختر نوع الشركة المصنعة لشاحنة الغاز الطبيعي المسال (IVECO ، Scania ، Volvo).
27. أدخل قراءة عداد السرعة للشاحنة.
28. حدد مضخة الوقود - الرقم موجود أعلى مضخة الوقود بجوار مقبس خرطوم الغاز الطبيعي المسال.
29. إزالة بطاقة الوقود.

30. انتباه !! تبدأ مرحلة التبريد المسبق التلقائي ! يتم عرض أربع شهادات في نافذة سعر الوحدة . لا تضغط على زر . قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق
31. فقط اضغط على زر الدفع الأسود عندما يتم عرض السعر في نافذة سعر الوحدة . لا تحرر زر الضغط الأسود . عند . تحرير زر الضغط الأسود ، يتوقف التزود بالوقود
32. بعد التزود بالوقود ، اطلب إيصال الوقود من محطة الوقود . اضغط على زر "الإيصال" الأخضر ، حدد مضخة . الوقود ، قم بإزالة الإيصال
33. قم بفك خرطوم تعبئة الغاز الطبيعي المسال .
34. نظف الصمام الموجود على الخرطوم لملء الغاز الطبيعي المسال بالهواء المضغوط .
35. ضع صمام خرطوم تعبئة الغاز الطبيعي المسال في حامل مضخة الوقود . نظف صمام تعبئة الغاز الطبيعي المسال . على خزان الشاحنة بهواء مضغوط
36. أغلق صمام تعبئة الغاز الطبيعي المسال الموجود على خزان الشاحنة ذي الغطاء .
37. قم بإزالة مشبك التآريض وقم بتثبيته على لوحة التثبيت .
38. نتمنى لك رحلة موفقة في جميع الأوقات . Alternoil. شكرا لملئكم في